



A SHARP PC-1500-as számítógéphez kapcsolható CE-153-as
Soft ware board kiegészítő egység használati utasítása

1. A CE-153-as Soft ware board egység CE-150-es Printer cassette interface-he keresztül kapcsolható a számítógéphez.
2. Vegyük le a CE-150-es interface hátulján található védő műanyag lemezkét a soros kimenetről.
3. Készítsük elő
 1. A Soft ware board-ot
 2. A soros összekapcsoló vezetékét
 3. Az eredeti SHARP-rendszerkazettát.
4. Kapcsoljuk ki a számítógépet.
5. A soros csatlakozó szélesebb végét illesszük be a CE-150-es soros csatlakozójához, a keskenyebb végét pedig a Soft ware board-ba.
6. Kapcsoljuk be a SHARP PC-1550-as egységet az **ON** gomb lenyomásával.
7. Ha a gép csak alapkapacitással rendelkezik, akkor PRO üzemmódba gépeljük be a NEW & 44FØ -t és küldjük el az **ENTER** gombbal.
Ha a gépben bent van a 8 Kbyte-os CE-155-ös kiegészítő egység, akkor NEW & 3CFØ -t írjuk be és elküldjük az **ENTER** gombbal.
8. Ezután a rendszerkazettát a magnetofonon visszacsévéljük az elejére.
9. Nyomjuk le a PLAY gombot.
Ha alapkapacitással rendelkezik a gép, írjuk be CLOADM és küldjük el **ENTER**-rel.
Ha CE-155-ös 8Kbyte-os bővítővel rendelkezik a gép, írjuk be: CLOADM & 38C6 , és küldjük el **ENTER**-rel.



Figyelem! A NEW utasítás hatására a BASIC nyelven bevitt program törlődik csak. A NEWØ **ENTER** hatására törlődik a gépi nyelvű program (rendszerprogram) is.